

**Вкладыш в Руководство по эксплуатации**

Используется совместно с Руководством по эксплуатации (версия документа от 15.03.12) и описывает изменения в приемнике RS-201R, соответствующие версии 3.

**Отображение сигнала ВЗЯТ/СНЯТ от объектовых передатчиков**

В случае необходимости отображения постановки объектов под охрану и снятия объектов с охраны необходимо на плате приемника надеть перемычку 4.

При надетой перемычке 4, в момент взятия объекта под охрану прозвучит одиночный звуковой сигнал и загорится красный светодиод, соответствующий условному номеру передатчика, с которого поступил сигнал о взятии под охрану. В момент снятия объекта с охраны прозвучит двухтональный звуковой сигнал и погаснет красный светодиод, соответствующий условному номеру передатчика, с которого поступил сигнал о снятии объекта с охраны. При тревоге срабатывает реле приёмника, включается звуковой сигнал и начинает мигать красный светодиод, соответствующий условному номеру передатчика, с которого поступил тревожный радиосигнал. Выключить световую и звуковую тревожную индикацию можно только посредством ручного сброса тревоги. После сброса тревоги светодиод возвращается в то же состояние, в каком он был до тревоги.

Состояние взят/снят передатчиков также как и тревога сохраняется в энергонезависимой памяти и восстанавливается после выключения и последующего включения питания приёмника.

Следует отметить то, что до получения первого сигнала о постановке или снятии объектового прибора с охраны приемник не знает в каком состоянии находится объект и соответствующий светодиод на приемнике не горит.

В случае, когда нет необходимости отображать постановку объектов под охрану и снятие объектов с охраны необходимо снять перемычку 4 на плате приемника.

**000 «Альтоника»**

117638, Москва, ул. Сивашская, 2а

Тел. (495) 797-30-70 Факс (495) 795-30-51

E-mail службы техподдержки: [to@altonika.ru](mailto:to@altonika.ru)

[www.altonika.ru](http://www.altonika.ru)